

HOMESHOP.dk

Plejevejledning bålsteder af fibercement

Tillykke med Deres nye bålsted som vi håber De bliver glad for.

Hvert enkelt bålsted er fremstillet efter stolte håndværksmæssige traditioner & fremstår med et unikt udseende der kan variere i både farve og udtryk. Fibercement er et organisk materiale fremstillet af cement, kvartssand, vand, stenpulver og forstærket med polyester-harpiks og polyskum. Dette materiale skal opbevares frostsikkert & gerne indendørs om vinteren for at undgå frostsprængninger. Ved anbrud på materialet skal det straks udbedres fx. med en alm cement blanding eller , for at forhindre skaden i at udvikle sig.

Fiberbeton har en åben porestruktur. Dette gør bålstedet modtagelig overfor fedt, flydende væsker, farve m.m. Betonpladen har fra fabrikkens side fået en overfladebehandling, der øger modstandsdygtigheden, men bør vedligeholdes 2-3 gange om året med cement sealer der købes i Deres lokale byggemarked. Mere dybdeliggende snavs, små revner eller sprækker kan fjernes med finkornet sandpapir fx korn 600. Efter brug af sandpapir, skal overfladen behandles med cement beskyttelse. Kalkpletter kan behandles på samme måde.

Det er vigtigt, at bålstedet omgående bliver rengjort, såfremt der bliver spildt farveholdige og eller fedtholdige væsker på bordet. I modsat fald kan der opstå pletter og skjolder som ikke dækkes af garantien. Fiberbetonen må ikke udsættes for syre eller syreholdige produkter; herunder rødvin, juice, citron m.m. da disse kan forårsage skjolder, hvis ikke dette fjernes omgående. Fiberbetonen må ikke udsættes for meget varme eller meget kolde emner, da der kan dannes kondens ved længere tids påvirkning, derfor skal der altid bruges overtræk når bålstedet ikke er i brug

Fiberbetonen vil patinere over tid, da det som alle naturmaterialer påvirkes af daglig brug, solen og almindelig slid, men dette vil kun gøre bålstedet endnu smukkere med et unikt udseende.

Glassiderne på bålstedet rengøres med rent vand eller vinduespuds og en ren tør klud.

De keramiske sten i bålstedet kan rengøres med almindeligt sæbe uden opløsningsmidler og almindeligt vand. Kan evt. rengøres med en blød børste.

HUSK.: Vinteropbevaring på en tørt, frostfrit og ventileret sted.

Batterier skal skiftes i den automatiske tænding efter behov. Bruger AAA batteri.

